

Reparatur Anleitung

Beschreibung: C2 C3 C4 Belüftungsventil Belüftungsknopf

Part number: 16176-74 Vent plug/ 07524-78 Vent button

Suchen Sie ein Service Center, eine Verkaufsstelle oder eine andere

Information: www.thetford-europe.com

Version: V1

Date: 29/05/2006

Tools required: -

A

Fäkalientank C2/C3/C4



Wenn der Belüftungsknopf geschlossen ist, müssen die Pfeile sich gegenüber stehen.



B

Drehen Sie den Knopf weg vom Pfeil und heben Sie ihn an.

Anmerkung: Es kann etwas Kraft erforderlich sein zum lösen.





Sollten Sie nur Einzelteile tauschen wollen, folgen Sie nun den weiteren Anweisungen

C

Betätigen Sie den gelben Knopf und entfernen Sie das Dichtungsgehäuse



- 1. Belüftungsventil
- 2. Belüftungsknopf
- 3. Feder
- 4. Dichtungshalter

D

Setzen Sie die Feder und den Belüftungsknopf in das Belüftungsventil.
Setzen Sie den Dichtungshalter auf.
Anmerkung: Betätigen Sie den Knopf während des Zusammenbauens.



E

Setzen Sie die ganze Einheit wieder in den Tank und drehen Sie sie zurück.

