

## AUFBAUANLEITUNG KOMBI Sonnendach

### ETCT0011 Kombi Sonnendach

Das Kombi Sonnendach eignet sich zur Befestigung am Wohnwagen oder am Vorzelt. Ein Gestängeset ist optional erhältlich und nicht im Lieferumfang enthalten.




Um die richtige Größe zu ermitteln, messen Sie bitte folgendes:

1) Für die Befestigung am Wohnwagen brauchen sie das Umlaufmaß des Wohnwagens (Size A):



2) Für die Befestigung am Vorzelt messen sie das Giebelmaß vom Vorzelt (Size B)



**Das Kombi Sonnendach ist in verschiedenen Tiefen lieferbar**

Sie können zwischen einer Tiefe von 200cm und 240cm wählen.

Das Sonnendach mit der Tiefe von 240cm ist ausgestattet mit einem SHS-Keder. Dieser ist für die schraubenfreie Befestigung der Dachhakenstangen am Wohnwagen. Die Böckchen zur Anbringung sind nicht im Lieferumfang enthalten.



Nr.	Umlaufmaß A	Giebelmaß	Größe Tuch
04	675-700cm	144-155cm	335x240cm
05	700-725cm	156-168cm	361x240cm
06	725-750cm	169-180cm	385x240cm
07	750-775cm	181-193cm	411x240cm
08	775-800cm	194-205cm	435x240cm
09	800-825cm	206-218cm	461x240cm
10	825-850cm	219-230cm	485x240cm
11	850-875cm	231-243cm	511x240cm
12	875-900cm	244-255cm	535x240cm
13	900-925cm	256-268cm	561x240cm
14	925-950cm	269-280cm	585x240cm
15	950-975cm	281-293cm	611x240cm
16	975-1000cm	294-307cm	637x240cm
17	1000-1025cm	308-321cm	663x240cm

### Wie montiere ich das Sonnendach am Vorzelt?

Für die Befestigung am Vorzelt muss man die Ösen (im Lieferumfang enthalten) an den speziellen PVC-Verstärkungen an dem Vordach anbringen.

Die Ösen bestehen aus zwei Teilen. Ein Ober- und Unterteil. Wann man die Teile aufeinander legt kann man sie mit einem Hammer ineinander schlagen.



1) Bestimmen Sie die Mitte des Vordachs.  
Durch das zusammen falten des Vordachs ist der Mittelpunkt leicht zu finden. Markieren Sie diese Stelle.

2) Machen Sie vorsichtig ein kleines Loch auf die Markierung auf der PVC-Verstärkung,

platzieren Sie einen Teil der Ösen an der oberen und einen Teil an der unteren Seite des Vordachtuches.

Wenn die Ösenteile aneinander sitzen drücken Sie mit der Hand die Teile zusammen damit sie nicht mehr verrutschen können. Danach nehmen Sie einen Hammer und mit einem Schlag werden die Ösen miteinander verbunden (ein Schlag ist oft ausreichend um die Ösen zu befestigen). Stellen Sie sicher, dass die Öse richtig befestigt ist, wenn nicht, dann schlagen Sie erneut mit dem Hammer auf die Öse.

3) Setzen Sie das Vordach mit dem Ring auf die mittlere Stange und falten Sie das Vordach auf dem Vorzelt zu jeder Seite aus.

4) Ziehen Sie das Material nach außen damit es flach auf dem Zeltvordach liegt, am besten ohne Falten im Dach um die richtige Stelle für die Ösen zu bestimmen.

Die richtige Stelle ist genau die wo der Vorzeltdorn das Tuch berührt. Markieren Sie diese Stelle Links und Rechts und montieren Sie die Ösen wie oben beschrieben.

5) Das Kombi-Sonnendach ist jetzt einsatzbereit. Wir empfehlen ein Sonnendach Komplettgestänge. Das Vordach ist damit einfacher und schöner auf zu bauen.

#### **Optionale Seitenwände (ETCT0024)**

Seitenwände sind für das Kombi-Sonnendach ebenfalls erhältlich. 200 und 240 cm breit. Die Seitenwände sind mit oder ohne Fenster (beidseitig verwendbar). Die Seitenwände werden an der Dachstange (nicht im Lieferumfang enthalten), mit Schlaufen befestigt.



#### **Optional Vordach Gestänge-Set (ETSP0515)**

Ein Sonnendach Gestänge-Set ist separat erhältlich.

Es besteht aus:

2 x Stahlstangen Ø 22 mm 140/200 cm

1 x Stahlstange Ø 22 mm 170x250cm.

Inkl. Abspannleinen, Heringen und Aufbewahrungstasche.

