

Abwasseranschluß für Thetfordtoilette der Serie C400

Einbauanleitung



1. Abwasserkassette entnehmen
2. Abwasseranschluß DC-C400 bereitlegen
3. Nun wird es knifflig! Sie müssen nun den Hebel welcher vorher zum öffnen Ihrer Tankkassette bestimmt war, demontieren, um eine Durchführung für den Fernbetätigungszug (Seilzug), zu ermöglichen. Entfernen Sie zuerst, den Betätigungshebel (oberhalb der Toilette), dieser lässt sich nach entfernen des Sicherungsstiftes, nach oben herausziehen. Im Anschluss können Sie das Bedienelement (Verkleidung m. Spülknopf) nach oben aushebeln. Es kommt eine Kunststoffwelle zum Vorschein, welche bis in das Toiletteninnere hinein geht. Diese muss nun auch noch demontiert werden. Die Kunststoffwelle ist von unten, mit zwei Treibschrauben befestigt. Nehmen Sie sich dazu einen Handspiegel zur Hilfe, und führen Sie diesen in den Kassettenraum, direkt unter die Kunststoffwelle. Haben Sie die Schrauben gesichtet, dann entfernen Sie diese mittels einem Kreuzschlitzschraubendreher. Im Anschluss lässt sich die Welle nach unten herausziehen. Die kniffligste Arbeit ist nun getan. Durch diese freigewordene Öffnung fädeln Sie nun, nach dem Sie Griff, Muttern sowie Distanzscheiben, vom Fernbetätigungszug entfernt haben, hindurch. Das Messingteil des Zuges wird nun mit der Bedienverkleidung Ihrer Toilette verschraubt, siehe Abbildung links.
4. Montieren Sie nun vorerst, provisorisch den Abwasseranschluss (Schieber) an den Toilettenflansch (Beckenöffnung), siehe Abbildung rechts. Die Halterungen, des Abwasseranschlusses, umklammern dabei den Rand des Toilettenflansches. Diese werden dann später, bei richtiger Position, des Abwasseranschlusses, sowie der Abflussrohre, mit dem Flansch fest verschraubt.
5. Um vom Abwasseranschluss durch den Fahrzeugboden zu kommen, müssen Sie nun den Bodenausschnitt anzeichnen. Besorgen Sie sich aus dem Baufachgeschäft 2 x 45° HT-100 Abfluss-Winkel. Bevor Sie diese Winkel montieren, müssen Sie den angezeichneten Bodenausschnitt ca. 130 mm aussägen. **Tipp:** Entnehmen Sie den Winkeln die innenliegenden Pressdichtungen, somit können Sie erst mal eine provisorische installation machen, um zu sehen wie Sie die weiteren Abflussrohre, ausserhalb des Fahrzeugs verlegen müssen. Wenn alles passt, dann setzen Sie die Dichtungen wieder ein, und verbinden Abwasseranschluss fest mit dem Toilettenflansch, montieren die HT-100 Winkel, und dichten das Abflussrohr am Fahrzeugboden mit Steinwolle ab.
6. Ein gelegentliches Fetten der Schieberdichtung sowie des Schieberblattes mit Vaseline, sorgt für einen reibungslosen Gebrauch Ihres Abwasseranschlusses.